

# **SPS-Handbuch**



Digitronic Automationsanlagen GmbH Auf der Langwies 1 • D-65510 Hünstetten-Wallbach / Deutschland Telefon: +49 6126 9453-0 • Fax: +49 6126 9453-42 mail@digitronic.com • www.digitronic.com

### Zur Beachtung

Dieses Handbuch entspricht dem Gerätestand Hardwareversion 3.1 und 4. Die Firma Digitronic Automationsanlagen GmbH behält sich vor, Änderungen, welche eine Verbesserung der Qualität oder der Funktionalität des Gerätes zur Folge haben, jederzeit ohne Vorankündigung durchzuführen.

Die Bedienungsanleitung wurde mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt, dennoch können Fehler nicht ausgeschlossen werden. Für Hinweise, die eventuelle Fehler in der Bedienungsanleitung betreffen, sind wir dankbar.

### Update

Sie erhalten dieses Handbuch auch im Internet unter http://www.digitronic.com, in der neuesten Version als PDF-Datei.

#### Qualifiziertes Personal

Inbetriebnahme und Betrieb des Gerätes dürfen nur von qualifiziertem Personal vorgenommen werden. Qualifiziertes Personal sind Personen, die die Berechtigung haben, Geräte, Systeme und Stromkreise gemäß den Standards der Sicherheitstechnik in Betrieb zu nehmen, zu erden und zu kennzeichnen.

#### Haftung

(1) Der Verkäufer haftet für von ihm oder dem Rechtsinhaber zu vertretende Schäden bis zur Höhe des Verkaufspreises. Eine Haftung für entgangenen Gewinn, ausgebliebene Einsparungen, mittelbare Schäden und Folgeschäden ist ausgeschlossen.

(2) Die obigen Haftungsbeschränkungen gelten nicht für zugesicherte Eigenschaften und Schäden, die auf Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit beruhen.

#### Schutz

Das Gerät und dieses Handbuch sind urheberrechtlich geschützt. Alle Rechte sind vorbehalten. Weder die Software, noch dieses Dokument, dürfen in Teilen oder im Ganzen kopiert, fotokopiert, reproduziert, übersetzt oder übertragen werden auf irgendwelche elektronische Medien oder maschinenlesbare Formen, ohne vorherige schriftliche Genehmigung durch die Firma Digitronic Automationsanlagen GmbH.

#### Support

Für nähere Informationen zum Produkt setzen Sie sich bitte mit unserem Support in Verbindung:

Montag bis Donnerstag	08:00 Uhr - 12:00 Uhr, 13:00 Uhr - 17:00 Uhr
Freitag	08:00 Uhr - 12:00 Uhr, 13:00 Uhr - 15:00 Uhr

Telefon: +49 6126 9453-0, Fax: -42, E-Mail: mail@digitronic.com

### Sicherheitshinweis

Bitte beachten Sie unbedingt diese Sicherheitshinweise, die anerkannten Regeln der Technik und

Folgendes:

### Beachten Sie bei den Arbeiten

- die gesetzlichen Unfallverhütungsvorschriften
- die gesetzlichen Vorschriften zum Umweltschutz
- die Bestimmungen der Berufsgenossenschaft
- die einschlägigen Sicherheitsbestimmungen der DIN, EN, DVGW, TRGI, TRF und VDE

Die Installationsanleitung richtet sich ausschließlich an autorisierte Fachkräfte die als VIU bei dem örtlichen Energie-Versorgungsunternehmen eingetragen sind.

Elektroarbeiten dürfen nur von Elektrofachkräften (VIU) durchgeführt werden.

Die erstmalige Inbetriebnahme hat durch den Ersteller der Anlage oder einen von ihm benannten Fachkundigen zu erfolgen. Alle elektrischen Anschlüsse, Schutzmaßnahmen und Sicherungen sind unter Berücksichtigung der jeweils gültigen Normen, VDE-Richtlinien und der örtlichen Vorschriften auszuführen.

#### Hinweis

Die Firma Digitronic-Automationsanlagen GmbH, D-65510 Hünstetten erklärt, dass das Produkt bluebox mit den folgenden Normen übereinstimmt:

> DIN EN 61000-6-2:2006-03, 61000-4-2:2009-12, 61000-4-4:2010-11, 61000-4-5:2007-06, 61000-4-8:2010-11 und

> > DIN EN 55011:2011-04 und RoHS 2 (2011/65/EU).



(c) Copyright 1992 - 2016

# SPS im DigiWEB 4

1.	Aktivierung der SPS	5
2.	Übersichtsseite SPS	6
3.	Ein- und Ausgänge des SPS Logik Moduls	8
4.	Bedienung und Konfiguration (Beispiele)	9

### Hinweis

Die SPS im DigiWEB ist in allen Geräten mit CPU3.1 verfügbar. Diese sind am Zusatz "R1" in der Bestellbezeichnung erkennbar und werden seit November 2010 in allen DigiWEB eingesetzt.

Mittels der SPS ist es möglich Verknüpfungen von Ein- und Ausgängen herzustellen, Funktionen von Ausgängen zu verändern und Timer einzusetzen.

Werden mittels der SPS Programmierungen vorgenommen, so übernimmt die ausführende Firma oder der Programmierer die Haftung für das DigiWEB und die angesteuerten Komponenten, da durch die Programmierungen das DigiWEB in seiner bzw. ihrer Funktion beeinträchtigt, beziehungsweise ganz außer Betrieb gesetzt werden kann.

Programmierungen der SPS sollten nur von einem Fachmann durchgeführt werden.

# 1. Aktivierung der SPS

Im Auslieferungszustand ist die SPS ausgeschaltet. Um die SPS einzuschalten, wählen Sie im Menü "Konfiguration - Anschlüsse" die Schaltfläche "SPS on".

Simulation	Konfiguration - Ans	chlüsse			Abmelden
	Slots	¢ /	X0 - Multi IO	X1 - Multi IO	Parametrierung
14.04.2014 08:47:05			•		
Simulation läuft	X0 - Multi IO		1 Kessel 1 Fühler	1 Heizkreis 1 Fühler Raum	Zur Programmierung bitte
	X1 - Multi IQ		2 Heizkreis 1 Fühler Vorlauf	2 Warmwasser Fühler Zirk.Rücklauf	Klemme anklicken!
	X2 - Multi IO		3 Heizkreis 1 Fühler Rücklauf	3 Kessel 1 Fühler Rücklauf	
	X3 - Multi IO		4 Speicher Fühler Oben(WW)	4 Kollektorfeld Fühler Rücklauf	
	X4 - Multi IO		5 Speicher Fühler Mitte	5 Heizkreis 2 Fühler Raum	
	X5 - Multi IO		6 Speicher Fühler Unten	6 Heizkreis 3 Fühler Raum	
Übersicht	X8 - Multi IO		7 Kollektorfeld Fühler	7 Heizkreis 4 Fühler Raum	
	X7 - Multi IO		8 Fühler Aussen	8 Heizkreis 2 Fühler Vorlauf	
<ol> <li>informationen </li> </ol>	X8 - Multi IO		9 Kessel 1 Brenner	9 Kessel 1 Brenner Spitze	
676	X9 - Multi IO		10 Kessel 1 Pumpe	10 Zähler Str.Eigenvb.	
	X10 - Multi IO		11 Heizkreis 1 Pumpe	11 Zähler Strom Erz.	
* Kanfiguration	X11 - Multi IO		12 📕 Heizkreis 1 Mischer auf	12 🧾 Zähler Energiebezug	
Koniiguration 🖡	X12 - Multi IO		13 🔳 Heizkreis 1 Mischer zu	13 📕 Heizkreis 1 Volumenzähler	
	X13 - Multi IO		14 🔳	14 Kollektorfeld Volumenzähler	
	Value		15 🔳	15 📕 Kessel 1 Volumenzähler	
	DBUS		16 Kollektorfeld Pumpe	16 📕 Zähler Strom Photo	
	DBUS				
	DBUS				
	DBUS				
	DBUS hidden				
				(	SPS on
					Funksensoren
DigiENERGY					
					Ethernet Erweiterung

Mit Betätigung der Schaltfläche SPS (1) wird die SPS aktiviert, die Schaltfläche wird grün eingefärbt.

In der Anschlusskonfiguration erscheint eine neue Anschlusskarte "SPS Digital Input/Output" (2).

Ein weiteres Untermenü (SPS) ist in der Konfiguration – Anschlüsse verfügbar.

Simulation	Konfiguration - Ans	schlüsse	2		Abmelden
9 14.04.2014 08:43:42	Slots	X13 - Multi IO	SPS Digital Input/Output	Value	Parametrierung
Simulation läuft	X0 - Multi IO	1	1	0	Zur Programmierung bitte
	X1 - Multi IO	2	2	1	Klemme anklicken!
	X2 - Multi IO	3	3	2	
	X3 - Multi IO	4	4	3	
	X4 - Multi IO	5	5	4	
	X5 - Multi IO	6	0	5	
Übersicht	X8 - Multi IO	7	7	ð	
	X7 - Multi IO	8	8	7	
<ul> <li>i) Informationen ▶</li> </ul>	X8 - Multi IO	9	9	8	
474	X9 - Multi IO	10	10	9	
Ø Schaltuhren ▶	X10 - Multi IO	11	11	10	
M Kapfiguration	X11 - Multi IO	12	12	11	
Koniguration F	X12 - Multi IO	13	13	12	
	X13 - Multi IO	14	14	13	
	SPS Digital Input/Output	15	15	14	
	Value	16	18	15	
	DBUS				
	DBUS hidden				
					SPS on
					Funksensoren
DiaiENERGY					
					Ethernet Erweiterung

Die SPS und die damit programmierten Funktionen sind jederzeit über die Schaltfläche "SPS" deaktivierbar. Die Programmierungen werden bei der Deaktivierung nicht gelöscht, sondern nur außer Betrieb genommen.

# 2. Übersichtsseite SPS

Simulation	Konfiguration - SPS			Abmelden
44.04.0044.00.05.04	SPS SPS	0-X2	0 - X3	O - X4
14.04.2014 08.35.04				
<ul> <li>Simulation läuft</li> </ul>	S V SPS M X	O033 - Heizkreis 3 Fühler Vorlauf	O049 - Kollektor Fühler Speicher(WW) Unten	O085 - Kollektorfeld 2 Fühler Rücklauf
		O034 - Heizkreis 4 Fühler Vorlauf	O050 - Warmwasser Fühler Kaltwasser	O088 - Kollektor Fühler Summe
	IP Applikation NO	O035 - Heizkreis 2 Fühler Rücklauf	O051 - Kollektor Fühler Speicher Unten	0087
		O036 - Heizkreis 3 Fühler Rücklauf	0052	O088 - BHKW Mischer Fühler Rücklauf
	SPS Konfiguration	O037 - Heizkreis 4 Fühler Rücklauf	© C053	0069
	3P3 Koniguration Obersicht	O038 - BHKW Fühler	© 0054	0070
Übersicht	Clote	O039 - BHKW Fühler Rücklauf	© C055	O071 - Holzofen Fühler
		O040 - Warmwasser Fühler	O056 - Kollektorfeld 2 Fühler	0072
<ol> <li>Informationen</li> </ol>		O041 - Heizkreis 2 Mischer auf	O057 - Heizkreis 4 Pumpe	O073 - BHKW Pumpe
	O - X0	O042 - Heizkreis 2 Mischer zu	O058 - Heizkreis 2 Volumenzähler	O074 - BHKW Volumenzähler
🔯 Schaltuhren 🕨	0 - X1	O043 - Heizkreis 3 Mischer auf	© 0059 - Heizkreis 3 Volumenzähler	O075 - Warmwasser Zirk. Pumpe
	0 - X2	O044 - Heizkreis 3 Mischer zu	O060 - Heizkreis 4 Volumenzähler	O076 - Warmwasser Zirk. Volumenzähler
Konfiguration	O - X3	O045 - Heizkreis 4 Mischer auf	© C081	0077
	0 - X4	O046 - Heizkreis 4 Mischer zu	© 0062	O078 - Kollektor WW-Beladung Ventil
	0 - X5	O047 - Heizkreis 2 Pumpe	O083 - BHKW Brenner	0079
	0 - X8	O048 - Heizkreis 3 Pumpe	O084	O080 - Warmwasser Volumenzähler
	0 · X7			
	O - X8			
	O - X9			
	0 - X10			
	0-X11			
	0 - X12			
	0 - X13			
DigiENERGY				

### Config / SPS Konfiguration

SPS Konfiguration		
Timer/Counter	8	(0)
S - Eingänge	8	
V - Eingänge	8	
X - Merker	8	
M - Merker	8	
Aktiv	Übernehmen	

Es öffnet sich ein Fenster, in dem die Menge der benötigten Timer, X-Merker und M-Merker eingestellt werden kann.

Tragen Sie je nach Bedarf die folgenden Werte ein. Es kann immer nur ein Vielfaches von 8 eingegeben werden. Alle Eingaben werden auf volle Achter-Schritte gerundet.

Timer/Count	er: 0 - 200, maximale Anzahl der Timer- bzw. Zählerfunktionsbausteine, die verwendet werden können.
S-Eingänge:	Die speziellen Eingänge werden mit S bezeichnet und stehen z. Zt. nur für den internen Gebrauch zur Verfügung.
V-Eingänge:	Die virtuellen Eingänge werden mit V bezeichnet und stehen z. Zt. nur für den internen Gebrauch zur Verfügung.
X-Merker:	0 - 248, Anzahl der Merker im X-Bereich
M-Merker:	0 - 248, Anzahl der Merker im M-Bereich

Die Anzahl der eingestellten Timer/Counter wird in Timer- und Zählerfunktionsbausteine unterschieden.

Für einen Zähler mit Rücksetzeingang werden intern 2 Bausteine benötigt. Acht Zähler mit Rücksetzeingang benötigen eine Eingabe von Timer/Counter = 16. Die Anzahl der z. Zt. verwendeten = programmierten Timer oder Zähler wird in der nachfolgenden Klammer angezeigt.

### Hinweis

Tragen Sie bei allen Werten nur die notwendige Anzahl ein, da jeder überflüssige Merker, Timer oder Zähler, die Zykluszeit erhöht.

### Prinzipdarstellung der SPS



SPS deaktiviert

SPS aktiviert

# 3. Ein- und Ausgänge des SPS Logik Moduls



Die Ein- und Ausgänge des SPS-Logik-Moduls sind in 8 Bereiche unterteilt:

- I Physikalische Eingänge werden mit der Bezeichnung I abgekürzt. Sie entsprechen den Eingängen an den Anschlussklemmen.
- S Die speziellen Eingänge werden mit S bezeichnet und stehen zurzeit nur für den internen Gebrauch zur Verfügung.
- V Die virtuellen Eingänge werden mit V bezeichnet und stehen zurzeit nur für den internen Gebrauch zur Verfügung.
- N Die Verbindung zwischen den Ausgängen der DigiENERGY-Software zu den Eingängen des SPS-Logik-Moduls wird über die SPS-Eingänge mit der Bezeichnung N realisiert. Die DigiENERGY-Ausgänge wirken in der SPS-Logik als Eingänge und können hier durch Verriegelungen oder Freigaben auf die Hardware-Ausgänge O geschaltet werden.
- X & MDie Merker stehen nur in der SPS zur Verfügung. Sie werden mit der Bezeichnung M und X abgekürzt und verhalten sich wie Ausgänge. Sie haben jedoch keine Verbindung zur Außen-welt.
- P Die Verbindung zwischen den SPS-Ausgängen und den Eingängen der DigiENERGY Software wird mit P bezeichnet. Diese Ausgänge der SPS wirken im DigiENERGY als Eingänge und somit auf die Eingangsfunktionen.
- O Physikalische Ausgänge werden mit der Bezeichnung O abgekürzt. Sie entsprechen den Ausgängen an den Anschlussklemmen.

# 4. Bedienung und Konfiguration (Beispiele)

Ausgang 73 im DigiENERGY konfiguriert als BHKW Pumpe.

Simulation	Konfiguration - SPS			Abmelden
	SPS SPS	ф 0-X2	O - X3	O - X4
14.04.2014 08:31:36		<u> </u>	•	
Simulation läuft	S V SPS M X	O033 - Heizkreis 3 Fühler Vorlauf	O049 - Kollektor Fühler Speicher(WW) Unten	O065 - Kollektorfeld 2 Fühler Rücklauf
		O034 - Heizkreis 4 Fühler Vorlauf	O050 - Warmwasser Fühler Kaltwasser	O066 - Kollektor Fühler Summe
	I P — Applikation — N O — O	O035 - Heizkreis 2 Fühler Rücklauf	O051 - Kollektor Fühler Speicher Unten	O087
		O036 - Heizkreis 3 Fühler Rücklauf	© C052	O068 - BHKW Mischer Fühler Rücklauf
	SPS Konfiguration Übersicht	O037 - Heizkreis 4 Fühler Rücklauf	© C053	© C069
	of of the might all of the second sec	O038 - BHKW Fühler	© C054	O070
🔂 Übersicht	Slote	O039 - BHKW Fühler Rücklauf	O055	O071 - Holzofen Fühler
		O040 - Warmwasser Fühler	O056 - Kollektorfeld 2 Fühler	<u>● 0072</u>
<ol> <li>Informationen </li> </ol>		O041 - Heizkreis 2 Mischer auf	O057 - Heizkreis 4 Pumpe	O073 - BHKW Pumpe
676	O - X0	O042 - Heizkreis 2 Mischer zu	O058 - Heizkreis 2 Volumenzähler	C074 BHKW Volumenzahler
Ø Schaltuhren ►	0 - X1	O043 - Heizkreis 3 Mischer auf	O059 - Heizkreis 3 Volumenzähler	O075 - Warmwasser Zirk.Pumpe
- Konfiguration	0 - X2	O044 - Heizkreis 3 Mischer zu	O060 - Heizkreis 4 Volumenzähler	O076 - Warmwasser Zirk.Volumenzähler
A Koniguration	0 - X3	O045 - Heizkreis 4 Mischer auf	C081	O077
	0 - X4	O046 - Heizkreis 4 Mischer zu	© 0082	O078 - Kollektor WW-Beladung Ventil
	0 - X5	O047 - Heizkreis 2 Pumpe	O083 - BHKW Brenner	O079
	0 - X8	O048 - Heizkreis 3 Pumpe	C084	O080 - Warmwasser Volumenzähler
	0 - X7			
	O - X8			
	O - X9			
	0 - X10			
	0 - X11			
	0 - X12			
	0 - X13			
DigiENERGY				

Durch Anklicken des Ausganges öffnet sich das Fenster "Verknüpfungsnetz".

Simulation	Konfiguration - SPS	Abmelden
<ul> <li>14.04.2014 08:22:52</li> <li>Simulation lautt</li> </ul>	SPS N73 BHKW Pumpe	
🔂 Übersicht		
(i) Informationen		
🛱 Schaltuhren 🕨		
Konfiguration		
	Bezeichmun & Cursor	Save
DigiENERGY	Zurück zur Übersicht	

Hier kann die Ausgangsart und Verknüpfungen festgelegt und dargestellt werden. Auf der rechten Fensterseite befindet sich das Auswahlfenster der Anschlüsse und in der unteren Fenstermitte die Cursorsteuerung zur Herstellung der Verknüpfungen. Momentan geschaltete Strompfade werden grün hinterlegt dargestellt.

### Stromlaufpfadsymbole und Cursor Steuerung

Mittels der Cursor Symbole wird der Cursor (blaues Feld) im Verknüpfungsnetz bewegt.

Leitungselemente:

- Leerfeld, durch Positionierung des Cursors und anklicken des Leerfeldes werden vorhandene Symbole gelöscht.
- Waagerechtes Leitungselement, durch Positionierung des Cursors und anklicken des Feldes wird ein waagerechtes Leitungselement eingefügt.
- Schließer, durch Positionierung des Cursors und anklicken des Feldes wird ein Schließer eingefügt.
- Öffner, durch Positionierung des Cursors und anklicken des Feldes wird ein Öffner eingefügt.
- Senkrechtes Leitungselement, durch Positionierung des Cursors und anklicken des Feldes wird ein senkrechtes Leitungselement eingefügt.

### Mögliche Ausgangsarten

•	-(	)—	
$\triangleleft$	073		
Aus	sgang Nor	rmal	•
Aus	sgang Nor	mal	
SR	FlipFlop		
Late	ch		
Tog	gle Flip Fl	ор	
Tim	er SI		
Tim	er SV		
Tim	er SE		
Tim	er SA		
Tim	er SI inver	s	
Tim	er SV inve	ers	
Cou	inter Up p	ositive I	Flanke
Cou	inter Up n	egative	Flanke
Cou	inter Dow	n positi	ve Flanke
Cou	inter Dow	n negat	ive Flank

1. Ausgang Normal

Ausgangsbeschaltung wie durch das DigiENERGY vorgegeben.

2. SR FlipFlop

Wird das Verknüpfungsergebnis am Set Eingang (S) wahr, so wird der Ausgang (Q) eingeschaltet. Er bleibt so lange eingeschaltet, bis ein Signal am Reset Eingang (R) anliegt. Nun wird der Ausgang wieder ausgeschaltet. Liegen beide Signale zur gleichen Zeit an, so ist der Reset Eingang vorrangig.

3. Latch

Der Zustand der Verknüpfung am Dateneingang des Flip-Flops (D) wird übernommen, solange ein Signal am Übernahmeeingang (E) anliegt. Wird der Übernahmeeingang zurückgesetzt, so bleibt das letzte Signal am Dateneingang im Ausgang (Q) gespeichert.

4. Toggle Flip Flop

Ist das Verknüpfungsergebnis am Eingang wahr, so wird in jedem Zyklus der SPS der Zustand des Ausgangssignals umgeschaltet. Beim Rücksetzen des Eingangssignals bleibt der Ausgang im momentanen Zustand gespeichert. Durch das Anlegen eines Signals am Reset Eingang wird der Ausgang jedoch abgeschaltet. Liegen beide Signale zur gleichen Zeit an, so ist der Reset Eingang vorrangig.

5. Timer SI

Schaltet den Ausgang ...ms nach "Ein" auf ""Aus", mit positiver Flankensteuerung. Mit der Einschaltflanke des Verknüpfungsergebnisses wird ein Impuls ausgelöst. Der Impuls wird unter-brochen, wenn das Verknüpfungsergebnis unwahr wird und die Zeit noch nicht abgelaufen ist. 6. Timer SV

Schaltet den Ausgang ...ms nach "Ein" auf ""Aus".

7. Timer SE

Einschaltverzögerung, schaltet den Ausgang mit einer Verzögerung von ...ms "Ein"

8. Timer SA

Ausschaltverzögerung, schaltet den Ausgang mit einer Verzögerung von ...ms "Aus"

9. Timer SI invers

Der Ausgang ist invers geschaltet. Wird der Ausgang angesteuert und wieder aus, so wird der Ausgang für ... ms deaktiviert.

10. Timer SV invers

Der Ausgang ist invers geschaltet. Wird der Ausgang angesteuert und wieder aus, so wird der Ausgang für ... ms deaktiviert.

11. Counter Up positive Flanke

Mit einer positiven Flanke des Verknüpfungsergebnisses "I001+N001" wird der Zähler um eins erhöht. Erreicht der Zählwert hierbei seinen eingestellten Endwert, so wird der Ausgang eingeschaltet. Mit einer positiven Flanke der zweiten Zählbedingung "I002" wird der Wert um eins reduziert. Wird die Reset-Bedingung "M001" wahr, so wird der Zählwert auf "0" gestellt und der Ausgang zurückgesetzt.

12. Counter Up negative Flanke

Mit einer negativen Flanke des Verknüpfungsergebnisses "I001+N001" wird der Zähler um eins erhöht. Erreicht der Zählwert hierbei seinen eingestellten Endbzw. Sollwert, so wird der Ausgang eingeschaltet. Mit einer negativen Flanke der zweiten Zählbedingung "I002" wird der Wert um eins reduziert. Wird die Reset-Bedingung "M001" wahr, so wird der Zählstand auf "0" gestellt und der Ausgang zurückgesetzt.

13. Counter Down positive Flanke

Mit einer positiven Flanke des Verknüpfungsergebnisses "I001+N001" wird der Zähler um eins verringert. Erreicht der Zählwert hierbei "0", so wird der Ausgang eingeschaltet. Mit einer positiven Flanke der zweiten Zählbedingung "I002" wird der Wert um eins erhöht. Wird die Reset-Bedingung M001 wahr, so wird der Zählwert auf seinen Anfangswert gestellt und der Ausgang zurückgesetzt.

14. Counter Down negative Flanke

Mit einer negativen Flanke des Verknüpfungsergebnisses "I001+N001" wird der Zähler um 1 verringert. Erreicht der Zählwert hierbei "0", so wird der Ausgang eingeschaltet. Mit einer negativen Flanke der zweiten Zählbedingung "I002" wird der Wert um eins erhöht. Wird die Reset-Bedingung M001 wahr, so wird der Zählwert auf seinen Anfangswert gestellt und der Ausgang zurückgesetzt.

### Beispiel 1 "Einschaltverzögerung"

Der physikalische Ausgang wird nach Schaltung durch das DigiENERGY mit einer Verzögerung von

5000 ms geschaltet. Deaktivierung des Ausganges sofort mit Ausschaltung durch das DigiENERGY. Wird die Zeit der Einschaltverzögerung nicht erreicht, wird der physikalische Ausgang nicht geschaltet.

Simulation	Konfiguration - SPS	Abmelden
<ul> <li>14.04.2014 08:11:30</li> <li>Simulation lauft</li> </ul>	SPS	(SE)- ↓ 073 ▶ Timer SE
🖞 Übersicht		
(i) Informationen →		
🛱 Schaltuhren 🕨		
Konfiguration		Sollwert
	Bezeichnung & Cursor	5000 ms -1 Save
DigiENERGY	Zurück zur Überaicht. ✓	

### Beispiel 2 "Ausgang invertiert"

Der Ausgang wird invertiert, Regler schaltet den Ausgang "Ein", physikalisch ist der Ausgang "Aus"; Regler schaltet den Ausgang "Aus", physikalisch ist der Ausgang "Ein" geschaltet.

Simulation	Konfiguration - SPS	Abmelden
<ul> <li>14.04.2014 08:09:20</li> <li>Simulation Jauft</li> </ul>	SPS	<ul> <li>↓</li> <li>↓</li> <li>↓</li> <li>↓</li> </ul>
🔂 Übersicht		
(i) Informationen		
🛱 Schaltuhren 🕨		
Konfiguration		
		Save
DigiENERCY	Bozeichnung & Cursor	
DIGIEINERGY	Zurück zur Übersicht	

## Beispiel 3 "ODER Verknüpfung"

Ausgang wird geschaltet, wenn Ausgang 73 ODER Ausgang 63 aktiviert sind.

Simulation	Konfiguration - SPS	Abmelden
<ul> <li>14.04.2014 08:06:39</li> <li>Simulation läutt</li> </ul>	SPS     N73     BHKW Pumpe     N63	OT3
🔂 Übersicht	BHKW Brenner	
(i) Informationen		
🛱 Schaltuhren 🕨		
Konfiguration		
DigiENERGY	Gezeichnung & Cursor       -	

## Beispiel 4 "UND Verknüpfung"

Ausgang wird geschaltet, wenn Ausgang 73 UND Ausgang 63 aktiviert sind.

Simulation	Konfiguration - SPS	Abmelden
<ul> <li>14.04.2014 08:05:01</li> <li>Simulation lauft</li> </ul>	SPS N73 P P P P P P P P P P P P P P P P P P P	
🔂 Übersicht		Husgung Norman
(i) Informationen		
👸 Schaltuhren		
Konfiguration		
	Bereichmung & Curcor	
DigiENERGY	Zurück zur Übersicht	